



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Мини камера QQ5 (Full HD, 170
градусов)**



СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	3
ОПИСАНИЕ	3
ЗАРЯДКА	4
СЪЕМКА ВИДЕО С РАЗРЕШЕНИЕМ 1280X720P	4
СЪЕМКА ВИДЕО С РАЗРЕШЕНИЕМ 1920X1080P	5
ЗАПИСЬ ПО ДАТЧИКУ ДВИЖЕНИЯ	5
РЕЖИМ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ	5
РЕЖИМ НОЧНОЙ ПОДСВЕТКИ.....	5
ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИНИ КАМЕРЫ	6
ПЕРЕЗАПУСК МИНИ КАМЕРЫ	6
ПРОСМОТР ФАЙЛОВ.....	6
РЕЖИМ WEB-КАМЕРЫ.....	6
УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ	6

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ОПИСАНИЕ



1. Вкл / выкл
2. Режимы
3. Микрофон
4. USB выход
5. ИК диоды
6. Объектив
7. Слот для карты памяти
8. Ночная съемка
9. Индикатор

ЗАРЯДКА

Внимание! Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор мини камеры! Данная мини видеокамера имеет встроенную литий-ионную батарею. Вы можете производить зарядку одним из следующих способов:

- Подключите мини камеру к порту USB Вашего ПК, предварительно остановив запись
- Подключите мини видеорегистратор к зарядному устройству от сети 220В или портативному зарядному устройству 5В. При этом Вы можете продолжать использовать мини видеокамеру в процессе зарядки. После того как батарея мини камеры будет полностью заряжена красный светодиод будет гореть постоянно.
- Примечание. Если заряд встроенного аккумулятора не достаточен для продолжения съемки, синий и красный светодиоды мини видеокамеры будут одновременно моргать в течение 5 секунд, после чего мини камера сохранит записанное видео и автоматически отключится.
- Примечание. Если карта памяти не установлена, синий и красный светодиоды минивидеокамеры будут одновременно моргать в течение 10 секунд, после чего мини видеокамера автоматически отключится.
- Примечание. Если заряд свободное место на карте памяти недостаточно для продолжения съемки, синий и красный светодиоды микрокамеры будут гореть постоянно.
- Примечание. Если видеокамера находится в режиме ожидания и с ней не производится никаких действий, она автоматически отключается через 1 минуту для экономии заряда встроенного аккумулятора.

СЪЕМКА ВИДЕО С РАЗРЕШЕНИЕМ 1280X720P

Нажмите кнопку On/Off для включения мини видеокамеры – красный и синий светодиод загорятся одновременно, после чего синий светодиод погаснет, а красный останется гореть постоянно – мини камера находится в режиме ожидания записи видео с качеством 720p. Нажмите кнопку On/Off однократно для начала записи видео – красный светодиод будет медленно моргать. Видеозапись будет автоматически сохраняться каждые 3 минуты.

СЪЕМКА ВИДЕО С РАЗРЕШЕНИЕМ 1920X1080P

Нажмите кнопку On/Off для включения мини видеокамеры – красный и синий светодиод загорятся одновременно, после чего синий светодиод погаснет, а красный останется гореть постоянно. Дважды нажмите кнопку Mode для перехода в режим съемки видео с разрешением 1080p – красный и синий светодиод будут гореть одновременно, мини камера находится в режиме ожидания записи видео с качеством 1080p. Для начала съемки нажмите кнопку On/Off однократно – синий светодиод будет медленно моргать, а красный – гореть постоянно. Видеозапись будет автоматически сохраняться каждые 3 минуты.

ЗАПИСЬ ПО ДАТЧИКУ ДВИЖЕНИЯ

Данная мини видеокамера может начинать запись по встроенному датчику движения. Для этого, находясь в режиме ожидания съемки 720p или 1080p видео, нажмите и удерживайте кнопку On/Off мини видеокамеры в течение 2 секунд, синий и красный светодиоды одновременно моргнут 3 раза – микро видеокамера находится в режиме записи по датчику движения.

РЕЖИМ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ

Нажмите кнопку On/Off для включения мини видеокамеры – красный и синий светодиод загорятся одновременно, после чего синий светодиод погаснет, а красный останется гореть постоянно. Однократно нажмите кнопку Mode перехода в режим фотографирования – красный светодиод погаснет, синий будет гореть постоянно. Для съемки фотографии нажмите однократно кнопку On/Off – синий светодиод моргнет однократно, фотография сохранена. Разрешение получаемых фотографий – 4032x 3024.

РЕЖИМ НОЧНОЙ ПОДСВЕТКИ

Нажмите кнопку On/Off для включения мини видеокамеры. Нажмите однократно кнопку включения ночной подсветки, синий светодиодный индикатор моргнет дважды – ночная подсветка включена. Для того чтобы отключить ночную подсветку, нажмите кнопку включения ночной подсветки

еще раз, синий светодиодный индикатор моргнет четыре раза – ночная подсветка выключена.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИНИ КАМЕРЫ

Для того чтобы отключить мини видеокамеру нажмите и удерживайте кнопку On/Off в течение 4 секунд. Если мини видеокамера находится в режиме ожидания и не используется, она автоматически отключится через 1 минуту.

ПЕРЕЗАПУСК МИНИ КАМЕРЫ

Если мини видеокамера работает некорректно, либо не отвечает на нажатие кнопок, Вы можете перезапустить ее путем одновременного нажатия и удержания в течение 3 секунд кнопок On/Off и Mode мини камеры.

ПРОСМОТР ФАЙЛОВ

Присоедините мини видеокамеру в выключенном состоянии к ПК – через несколько секунд она автоматически определится как съемный диск на Вашем ПК. Синий индикатор будет означать процесс передачи информации, а красный – процесс зарядки встроенного аккумулятора.

РЕЖИМ WEB-КАМЕРЫ

Для того, что бы подключить мини видеокамеру в режиме Веб-камеры, установите драйверы, имеющиеся на диске в комплекте с мини видеокамерой, а затем подключите мини камеру с помощью кабеля MicroUSB, одновременно удерживая кнопку Mode.

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Подключите мини видеокамеру к ПК. Установка времени осуществляется созданием текстового файла с названием TIMERSET.txt в корневом каталоге карты памяти устройства, со следующим содержанием:
ГГГГММДДЧММСС Y (либо N, если Вы не хотите, чтобы метка даты и времени отображалась на видеофайлах)
Например, 20130625140003 Y

После сохранения файла отключите мини камеру от компьютера и включите ее.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**