



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Чистомер для воды TDS-936 3-в-1  
(ЕС/TDS/температура)**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические характеристики .....	3
2. Работа с устройством.....	3
3. Важно .....	4
4. Установка батарей .....	4

## 1. Технические характеристики

- Диапазон измерений:
  - Электропроводности: 0–9990  $\mu\text{S}$ ;
  - Общая минерализация: 0–9990 ppm;
  - Температура:  $-9^{\circ}\text{C}$  –  $70^{\circ}\text{C}$ ;
- Допуск:
  - Электропроводность: 1  $\mu\text{S}$ ;
  - Общая минерализация: 1 ppm;
  - Температура:  $0,1^{\circ}\text{C}$ ;
- Погрешность:
  - Электропроводность:  $\pm 2\%$  F.S.;
  - Общая минерализация:  $\pm 2\%$  F.S.;
  - Температура:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ;
- Температурная компенсация:  $0^{\circ}\text{C}$  –  $50^{\circ}\text{C}$ ;
- Питание: 3В (CR1632);
- Размер: 147x27x18 мм;
- Вес: 42 г.

## 2. Работа с устройством

1. Снимите защитный колпачок.
2. Промойте электроды в дистиллированной воде.
3. Просушите электроды фильтровальной бумагой.
4. Включите чистомер нажатием на кнопку Вкл/Выкл.
5. Погрузите электроды в раствор, показатели которого вы хотели бы измерить. Ни при каких обстоятельствах не погружайте устройство выше уровня дисплея.
6. Нажмите кнопку Mode (Режим), чтобы выбрать измеряемый параметр: температуру, минерализацию, или электропроводность.
7. Подождите пока значение стабилизируются и считайте показания.
8. После использования выключите устройство.
9. Промойте электроды в дистиллированной воде.
10. Просушите электроды фильтровальной бумагой.
11. Наденьте защитный колпачок.

### **3. Важно**

1. Аккуратно перемешивайте измеряемую воду. Важно чтобы на электродах не оставались пузырьки воздуха. В противном случае, показания будут неточными.
2. Рекалибруйте устройство время от времени, чтобы измерения были максимально точными.
3. В том случае, если чистомер ведет себя ненормально (сильно разнятся измеренные значения, цифры мигают на экране, данные не сбрасываются на ноль и так далее), пожалуйста, погрузите электрод чистомера в спирт для чистки.

### **4. Установка батарей**

Замените батареи, если аппарат не включается или дисплей начал тускнеть.

Обратите внимание, что необходимо заменять сразу все батареи одновременно. Недопустимо смешивание старых и новых батарей. Все батареи должны быть того же типа, что и оригинальные, установленные производителем.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**